

バリュー・ハンド 電動ドライバー使用時のご注意

必ずお守りください。



バリュー・ハンドは市販の電動ドライバーを接続して自動回転させることが可能です。
接続前にこの注意事項をよく守り、正しく使用してください。



インパクトドライバーは使用しないでください

ドリルドライバー



OK

インパクトドライバー



NG

インパクトドライバーを使用すると、バリュー・ハンド本体の接続金具がインパクトドライバーの**打撃により破損してしまうため**、ご使用にならないでください。

回転数は 300 rmp 以内

左回転では使用しないでください

右回転




OK

左回転



NG



製品を長くご使用いただくため、上記の使用方法を守っての作業をお願いいたします。